Manual de Instrucciones Modelos NS2190 & NS3490

Garantía Limitada

1 DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Productos Estándard (Standard Duty) - Un año, Productos Resistentes (Serious Duty) - Dos años, Productos Robustos (Extreme Duty) - Tres

- 2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- 3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier clavadora, grapadora, herramienta neumática, pistola pulverizadora, inflador o accesorio neumático suministrado o fabricado por el Garante.
- 5. COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía
- 6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
- A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES. ESTAN LIMITADOS A LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si este producto es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación
- B. CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
- C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al producto. Dichos accidentes, abusos por parte del comprador, o falta de operar el producto siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones suministrado también debe incluir la desconexión o modificación de los instrumentos de seguridad. Si dichos instrumentos de seguridad son desconectados, la garantía guedaría cancelada.
- D. Los ajustes normales explicados en el(los) manual(es) suministrado(s) con el producto.
- E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como: anillos en O, resortes, defensas, tapas de protección hélices, fusibles, baterías, empaques, almohadillas o sellos, boquillas de fluído, aquias, boquillas para rociar arena, lubricantes, manqueras de material, elementos de filtros, turbinas de motrores, abrasivos, hojillas, discos para cortar cinceles, cretenes para cinceles, cortadores, boquillas, mandriles, mordazas para remachadoras, brocas para desarmadores, papeles de lija, almohadillas para lijadoras o cualquier otro artículo desgastable que no se haya enumerado específicamente. Estos artículos sólo estarán cubiertos bajo esta garantía por noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. Los artículos subrayados sólo están garantizados por defectos de material o fabricación.
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, los productos o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantía
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
 - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
 - B. Entregar o enviar el producto o componente Campbell Hausfeld al Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
- C. Seguir las instrucciones sobre operación y mantenimiento del producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario
- 9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA:
- A. La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.
- B. Si el comprador no recibe resultados satisfactorios en el Centro de Servicio a Clientes de Campbell Hausfeld. (Vea el Párrafo 2).

Esta Garantía Limitada sólo es válida en los Estados Unidos de América y Canadá y le otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro, o de un país a otro.

Impreso en China

www.chpower.com

Models NS2190 & NS3490 **Operating Instructions**

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury, death and/or property damage! Retain instructions for future reference.



Framing Nailer

Table Of Contents General Safety 1-2 Specifications 2 Operating The Nailer 3 Operational Modes.....4 Troubleshooting 6

Description

This nailer is designed for framing. trusses, sub-floors, sheathing, exterior decks, and pallet/create assembly. Features include: convenient top loading magazine, no-mar tip, adjustable exhaust, single cycle trigger, and an adjustable depth of drive mechanism.

General Safety Information

This manual contains safety, operational and maintenance information.

Read this manual and understand all safety warnings and instructions before operating the nailer. Contact your Campbell Hausfeld representative if you have any questions.



CALIFORNIA PROPOSITION 65

You **ADANGER** can create dust when you cut, sand, drill or grind materials such as wood, paint, metal, concrete, cement, or other masonry. This dust often contains chemicals known to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wear protective gear.

OPERATOR'S RESPONSIBILITY:

Before operating the nailer, read and understand all safety warnings and labels. Follow the operating instructions outlined in this manual.

EMPLOYER'S RESPONSIBILITY:

Distribute this instruction manual to all users before allowing use of the nailer. Ensure all operators read, understand and follow all safety warnings, labels and instructions outlined in this manual

ADANGER Danger indicates hazardous situation which, if not avoided. WILL result in death or serious

 Do not use any type of flammable gases or oxygen as a power source for the nailer. Use filtered, lubricated, regulated compressed air only. Use of a compressed gas instead of compressed air may cause the nailer to explode which will cause death or serious

 Do not exceed maximum operating pressure of the nailer (120 psi). The nailer will not function properly. Do not use a compressed air source

canable of more than 200 PSI. The nailer could explode which will cause death or serious personal iniurv.

which will result in

death or serious

personal injury.

personal injury.


 Never use assoline or other flammable liquids to clean the nailer. Never use the nailer in the presence of flammable liquids or gases. Vapors could ignite by a spark and cause an explosion

· Always remain in a firmly balanced position when using or handling the nailer.

 Do not modify or disable the Work Contact Element (WCE). Do not tie or tape the WCE or trigger in a depressed position. Death or



120 ps



Locate model and date code on tool magazine and cap and record below:

Model No.

Date Code Retain these numbers for future reference

serious personal injury could result.

 Do not touch the trigger unless driving nails. Never attach air

line to nailer or carry nailer while touching the trigger. The tool could eject a fastener which will

result in death or serious personal injury.

AWARNING Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

Always disconnect nailer from air line before clearing jams, adiusting or servicing the nailer. relocating the



Campbell Hausfeld Nailers meet or exceed Industries' Standards as set forth by the American National Standard Institute/International Staple, Nail and Tool Association in ANSI/ISANTA SNT-101-2002.

© 2006 Campbell Hausfeld

For parts, product & service information visit www.chpower.com

IN703800AV 6/06


8-Sp

Operating Instructions Models NS2190 & NS3490

use. Always reconnect the air line BEFORE loading any fasteners. The nailer could eject a fastener causing death or serious personal injury.

• Protect your eyes and ears. Wear Z87 safety glasses, with side shields. Wear hearing protection. Employer: and users are responsible for ensuring the user or anyone near the nailer wears this safety protection. Serious eye injury or permanent hearing loss could

result. Do not use a check valve or any other fitting which allows air to remain in the nailer. Death or



 Never place hands or any other body parts in the nail discharge area of the nailer. The nailer might

eject a fastener and could result in death or serious personal injury.

 Never carry the nailer by the air hose or pull the hose to move the nailer or a compressor. Keep hoses away from



heat, oil and sharp edges. Replace any hose that is damaged, weak or worn. Personal injury or tool damage could occur.

 Always assume the nailer contains nails. Never use the nailer as a toy. Do not engage in horseplay. Always keep others at a safe distance from the work area in case of accidental discharge of nails. Never point the nailer at anyone. Accidental triggering of the nailer could result in death or serious personal injury.

 Do not drive a nail on top of other nails. The nail could glance and cause death or a serious puncture wound.



 Do not operate or allow anyone else to operate the nailer if any warnings or warning labels are not legible.



Warnings or warning labels are located on the nailer magazine and body.

- Never leave the nailer unattended or connected to an air compressor when not in use. Serious personal injury can occur if someone picks up and uses the nailer without knowing the correct way to operate the nailer.
- Do not drop or throw the tool. Dropping or throwing the tool can result in damage that will make the tool unusable or unsafe. If the tool has been dropped or thrown. examine the tool closely for bent. cracked or broken parts and air leaks. STOP and repair before using or serious injury could occur.

ACAUTION Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided. MAY result in minor or moderate injury.

 Do not modify or alter the nailer or any nailer parts. Do not use the nailer if any shields or guards are removed or altered. Do not use the nailer as a

- hammer. Personal injury or tool dam.occur.
- Avoid long extended periods of work with the nailer. Stop using the nailer if you feel pain in hands or arms.

 Always check that the **Work Contact** Element (WCE) is operating properly. A nail could accidentally be driven if



the WCE is not working properly. Personal injury may occur (See "Checking the Work Contact Element" Section).

Disconnect air supply and release tension from the pusher before attempting to clear jams because fasteners can be ejected from the front of the nailer. Personal injury may occur.

Notice indicates NOTICE important information, that if not followed, may cause damage to equipment.

- · Avoid using the nailer when the magazine is empty. Accelerated wear on the nailer may occur.
- Clean and check all air supply hoses and fittings before connecting the nailer to an air supply. Replace any damaged or worn hoses or fittings. Tool performance or durability may be reduced.
- Air compressors providing air to the nailer should follow the requirements established by the American National Standards Institute Standard R19.3-1991: Safety Standard for Compressors for Process Industries. Contact your air

Nailer Components	And Specifica	ations	Adjustable Direction Exhaust Deflector Threaded Hole/Tool
	NS2190	NS3490	Balancer (M8 x 1.25) Nail Loading Area
REQUIRES (SCFM with 16 nails per minute @ 90 psi)	4.1	4.1	Single Cycle Trigger
AIR INLET	1/4" NPT	1/4" NPT	····ggc·
NAIL LENGTH RANGE	2" to 3 ¹ /2"	2" to 3 ¹ /2"	Magazine
NAIL SHANK RANGE	0.113" to 0.131"	0.113" to 0.131"	
MAGAZINE CAPACITY	60-75	75-105	
• WEIGHT	8 lbs. 5 oz.	8 lbs. 11 oz.	
• LENGTH	19.5"	19.75"	
• HEIGHT	15"	15"	Warning Labels
MAXIMUM PRESSURE	120 psi	120 psi	Work Contact
PRESSURE RANGE	70 - 120 psi	70 - 120 psi	Element Nail Discharge Area

www.chpower.com

Modelos NS2190 & NS3490

Notas

Manual de Instrucciones

-	
-	

Sujetadores

La herramienta NS2190 también coloca sujetadores diseñados para: Sears 18465, Porter Cable FR350, Hitachi NR83A, y Senco FramePro 702XP, 752XP, Ridgid R350RHA y DeWalt D51844, D51845.

La herramienta NS3490 también coloca sujetadores diseñados para: Porter Cable FC 350A, Hitachi NR83AA2, Senco FramePro 701XP, 751XP, Ridgid R350CHA, DeWalt D51822, D51823 y Paslode F-3505.

Guía de Diagnóstico de Averías

ADVERTENCIA Population Podria providente la laguno de los si guientes problemas ocurre. repuestos. Podría resultado le heridas graves. Cualquier reparación o reemplazo de piezas los debe hacer un técnico calificado personal de un centro autorizado de servicio.

Problema	Causa	Solución
Hay una fuga de aire en el área de la válvula del gatillo	Los anillos en O de la cubierta de la válvula del gatillo están dañados	Debe reemplazar los anillos en O & chequear el funcionamiento del elemento de funcionamiento al contacto
Hay una fuga de aire entre la	Los tornillos de la cubierta están flojos	Debe apretar los tornillos
cubierta y la boquilla	Los anillos en O están dañados	Debe reemplazar los anillos en O
	La defensa está dañada	Debe reemplazar la defensa
Hay una fuga de aire entre la	Los tornillos están flojos	Debe apretar los tornillos
cubierta y la tapa	El empaque está dañado	Debe reemplazar el empaque
La clavadora deja de clavar un	La defensa está desgastada	Debe reemplazar la defensa
LIAVO	La boquilla está sucia	Debe limpiar el canal del sistema de impulso
	La suciedad o daños evitan el desplazamiento libre de los clavos o el mecanismo de impulso en el cargador	Debe limpiar el cargador
	El resorte del mecanismo de impulso está dañado	Debe reemplazar el resorte
	El flujo de aire hacia la clavadora es inadecuado	Chequée las conexiones, la manguera o el compresor
	El anillo en O del pistón está desgastado o le falta lubricación	Debe reemplazar los anillos en O. Lubríquelos.
	Los anillos en O de la válvula del gatillo están dañados	Debe reemplazar los anillos en O
	Hay fugas de aire	Debe apretar los tornillos y las conexiones
	Hay una fuga en el empaque de la tapa	Debe reemplazar el empaque
La clavadora funciona	La clavadora no está bien lubricada	Necesita lubricar la clavador
lentamente o pierde su potencia	El resorte de la tapa del cilindro está roto	Debe reemplazar el resorte
	El orificio de salida de la tapa está obstruído	Debe reemplazar las partes internas dañadas
Hay clavos atascados en la	La guía del mecanismo de impulso está desgastada	Debe reemplazar la guía
clavadora	Los clavos no son del tamaño adecuado.	Debe usar los clavos recomendados para esta clavadora
	Los clavos están doblados	Reemplácelos con clavos en buenas condiciones
	Los tornillos del cargador o de la boquilla están flojos	Debe apretar los tornillos
	El mecanismo de impulso está dañado	Debe reemplazar el mecanismo de impulse de clavos
Hay una fuga de aire en el vástago de la válvula del gatillo	Los anillos en O o los sellos están dañados	Debe reemplazar los anillos en O o los sellos

compressor manufacturer for information

Operating The Nailer

Read this manual and understand all safety warnings and instructions before operating the nailer.

LUBRICATION

This nailer requires lubrication before using the nailer for the first time and before each use. If an inline oiler is used, manual lubrication through the air inlet is **not** required on a daily basis.

NOTICE

The work surface can become

damaged by excessive lubrication. Proper lubrication is the owner's responsibil- ity. Failure to lubricate the nailer properly will dramatically shorten the life of the nailer and void your warranty.

1. Disconnect the air supply from the nailer to add lubricant.



2. Turn the nailer so the air inlet is facing up. Place 4-5 drops of 30 W nondetergent oil into air inlet. Do not use detergent oils, oil additives, or air tool oils. Air tool oils contain

solvents which will damage the

nailer's internal components. 3. After adding oil, run nailer briefly. Wipe off any excess oil from the cap exhaust.



RECOMMENDED HOOKUP

1. The air compressor must be able to maintain a minimum of 70



psi when the nailer is being used. An inadequate air supply can cause a loss of power and inconsistent driving.

2. An oiler can be used to provide oil circulation through the nailer. A filter can be used to remove liquid and

solid impurities which can rust or "gum up" internal parts of the nailer.

3. Use 3/8" air hoses with a minimum working



pressure of 150 psi. Use 1/2" air hoses for 50' run or longer. For better performance, install a 3/8" quick plug (1/4" NPT threads) with an inside diameter of .315" (8mm) on the nailer and a 3/8" quick coupler on the air hose.

4. Use a pressure regulator on the compressor, with an operating pressure of 0 - 125 psi. A pressure regulator is required to control the operating pressure of the nailer between 70 and 120 psi.

NO-MAR DECKING TIP

The no-mar decking tip is designed to eliminate marks caused by the serrated work contact element (WCE). The nomar tip may be removed if not required (See REMOVING NO-MAR DECKING TIP). Use tool in single cycle mode (SEE OPERATIONAL MODES) when no-mar tip is in place.


REMOVING NO-MAR DECKING TIP

1. Disconnect air supply from nailer



2. Remove all fasteners from magazine (See UNLOADING THE

3. Remove no-mar tip retaining ring.



Pry nomar tip away from the work contact element.



Replace retaining ring onto no-mar tip, then store tip in safe

place for future use.


INSTALLING NO-MAR DECKING TIP


1. Disconnect air supply from nailer




2. Remove all fasteners from magazine (See UNLOADING THE NAILER).

3. Remove retaining ring from no-mar





Modelos NS2190 & NS3490



making certain serrated gooves on each piece are in line and fit snugly together.

5. Position retaining ring on nomar tip and press firmly in place.



6. Check that the WCE and trigger move up and down freely without sticking or binding.



Operational Modes

Always know the **AWARNING** operational mode of the nailer before using. Failure to know the operational mode could result in death or serious personal injury.

SINGLE CYCLE MODE

This method is recommended for precise nail placement. This mode requires the trigger to be pulled each time a nail is

driven. The nailer can be actuated by depressing the WCE against the work surface



followed by pulling the trigger. Or the nailer can be actuated by pulling the trigger and then depressing the WCE against the work surface.

The trigger must be released to reset the tool before another nail can be

WORK CONTACT ELEMENT (WCE) Check the opera-

ACAUTION tion of the Work Contact Element (WCE) trip mechanism before each use. The WCF must move freely without hinding through its entire travel distance. The WCE spring must return the WCE to its fully extended position after being depressed. Do not operate the nailer if the WCF trip

mechanism is not operating properly.

Personal injury may occur.

1. Disconnect the air supply from the nailer.



Remove all nails from the magazine (see Loading/ Unloading).




Make sure the trigger and work contact element (WCE) move freely up and down without sticking or binding.



Reconnect air supply to the nailer.



Depress the Work Contact Element (WCE) against the work surface



may result. Remove the nailer from the work surface. The Work Contact Element (WCE) must return to its original



down position. The nailer MUST NOT OPERATE. Do not use the tool if it operates while lifted from the work surface. Personal injury may result.

7. Pull the trigger and depress the work contact element (WCE) against the work surface The





Depress the Work Contact Element (WCE) against the



work surface. Pull the trigger. The nailer MUST OPERATE.


LOADING THE NAILER

Always connect the tool to the air supply before loading fasteners.

2. Pull nail pusher mechanism back until pusher engages with magazine latch.



3. Load strips of fasteners into the magazine slot. Make sure that the nails are placed



into tool at the proper orientation.

Squeeze the pusher and the latch together to unlatch pusher. Make sure



the head of the last nail is under the head of the pusher.


UNLOADING THE NAILER

1. Always unload all fasteners before removing tool from service. Unloading is the reverse of loading, except always disconnect the air hose before unloading.


2. Pull nail pusher mechanism back until pusher engages with magazine latch



Hold tool upright so nails will slide backwards toward magazine slot



3. Sostenga la herramienta hacia arriba para que los clavos se deslicen nara atrás hacia la ranura del cargador.



4. Presione el empujador con el enganche para desen ganchar al empujador una vez que se havan retirado todos los clavos.

CÓMO AJUSTAR LA PENETRACIÓN **DEL CLAVO**

Las clavadoras NS2090 v NS2890 tienen una característica de profundidad de accionamiento ajustable. Esto permite que el usuario détermine qué tan profundo se va a introducir un clavo en la superficie de trabajo.

- 1. Ajuste la presión de operación a una presión que accionará uniformemente a los sujetadores. No exceda la máxima presión de operación de la clavadora de 8,27 bar
- 2. Para ajustar la profundidad de accionamiento, afloje el perno de 4 mm que está encima de la nariz. Para aumentar la profundidad, presione el elemento de contacto de trabajo (WCF) hacia la nariz tanto como lo desee. Vuelva a ajustar el perno. Para disminuir la profundidad, retire el WCE tanto como desee. Vuelva a ajustar el perno.

3. Asegúrese de que el gatillo y el elemento contacto de trabajo (WCE) se muevan fácilmente



o atracarse luego de cada ajuste.

ANTI DISPARO SIN CARGA

La NS2190 está equipada con una característica de anti disparo sin carga. Esto evita que se presione el WCE cuando sólo queden pocos clavos. Simplemente carque nuevos clavos a continuación de los que quedan, para continuar disparando.

CÓMO AJUSTAR LA DIRECCIÓN **DEL ESCAPE**

Las clavadoras NS2090 v NS2890 viene con un deflector de escape de



dirección aiustable. Esto está diseñado para que el usuario pueda cambiar la dirección del escape. Con la llave de 5 mm que se proporciona, afloje el tornillo del deflector; luego gire el deflector en la dirección deseada v vuelva a ajustar el tornillo.

CÓMO DESATASCAR LA CLAVADORA

1 Desconecte la clavadora del abastecimiento de




Retire todos los clavos del cargador (ver Cómo cargar o Cómo descargar). S se ignora este paso, los clavos saldrán disparados por la parte frontal de la herramienta.



3. la nariz de la herramienta Empuje la cuchilla del accionador para soltar el clavo

retírelo

atracado Sujete el clavo atracado con unos



Servicio Técnico

Si desea hacer alguna pregunta referente a la reparación u operación de las clavadoras, sírvase llamar a nuestro número especial, 1-800-543-6400. Si llama desde Ohio o fuera de los Estados Unidos continentales, comuníquese con nosotros al 1-513-3678-1182.

Clavos et Repuestos

Use solamente sujetadores Campbell Hausfeld originales (o su equivalente) -(vea la información sobre intercambio de sujetadores). Use solamente partes de repuesto Campbell Hausfeld originales. Nunca substituva las partes. No use partes modificadas o partes que no den un rendimiento . equivalente al equipo original. El rendimiento de las herramientas, la seguridad y la duración pueden verse reducidos. Cuando ordene partes de repuesto o sujetadores, especifique el número de la parte.

Para reparar la clavadora


Las reparaciones de la clavadora las debe hacer SOLAMENTE un técnico calificado que tenga experiencia.

Para colocarle los sellos


Cada vez que repare una clavadora deberá limpiarle y lubricarle las partes internas. Le recomendamos que use Parker O-lube o un lubricante equivalente en todos los anillos en O. A cada anillo en O se le debe dar un baño de lubricante para anillos antes de instalarlos. Iqualmente, deberá ponerle un poco de aceite a todas las piezas que se mueven y muñones. Finalmente, después de haberla ensamblado y antes de probar la herramienta deberá ponerle unas cuantas gotas de aceite sin detergente 30W u otro aceite similar, en las líneas de aire.

www.chpower.com

5-Sp



4. Coloque cuidadosa mente la punta no desgastable sobre el extremo elemento



contacto de trabajo (WCE). Coloque la punta no desgastable sobre el elemento de contacto de trabajo (WCE) haciendo que algunas ranuras dentadas en cada pieza estén alineadas y se ajusten con precisión.

5. Coloque la argolla retenedora sobre la punta no gastable, y



6. Verifique aue el elemento contacto de trabajo (WCE) v el gatillo se muevan



fácilment hacia arriba y hacia abajo sin pegarse o atracarse

Modos de Operación

AADVERTENCIA Siempre cerciórese

de saber en que modo va a operar la clavadora antes de comenzar a usarla. De lo contrario, le podría ocasionar la muerte o heridas graves.

CICLO SENCILLO

Este método se recomienda para la colocación exacta del clavo Le debe instalar a



la clavadora el pasador para ciclo sencillo Este sistema requiere que oprima el gatillo cada vez que vava a clavar un clavo. Para clavar el elemento de contacto debe tocar la superficie de trabajo y el operador debe oprimir el gatillo. Iqualmente, puede oprimir el gatillo primero y después hacer el contacto.

Debe soltar el gatillo antes de clavar otro clavo

ELEMENTO DE CONTACTO

APRECAUCION

funcionamiento del mecanismo del elemento de contacto antes de cada

El elemento de contacto se debe desplazar libremente, sin pegarse, a lo largo del área de desplazamiento. El resorte del elemento de contacto debe regresar el elemento de contacto a su posición original totalmente extendido. No use la clavadora si el mecanismo del elemento de contacto no está funcionando adecudan ocasionarle heridas.

Desconecte la clavadora de la fuente de suministro de aire



2. Saque todos los clavos del cargador (Vea la Sección Carga-Descarga).



3. Cerciórese de que el gatillo y e elemento de contacto se muevan libremente en ambos sentidos sin atascarse o pegarse.





apretar el gatillo. La clavadora NO **DEBE OPERAR**. No use la herramienta si opera sin apretar el gatillo. Se pueden producir lesiones personales

6 Remueva la clavadora de la superficie de trabajo. El Elemento de Contacto de Trabajo tiene que



7. Apriete el gatillo y presione el Elemento de Contacto de Trabajo



contra la superficie de trabajo. La clavadora NO DEBE OPERAR.

8. Presione el Elemento de Contacto de Trabaio contra la



superficie de trabajo. Apriete el gatillo. La clavadora DEBE OPERAR.


Modelos NS2190 & NS3490

CÓMO CARGAR LA CLAVADORA

- Siempre conecte la herramienta al abastecimiento de aire antes de cargar los sujetadores.
- 2. Jale el mecanismo del empujador de clavos hasta que éste engrane con el enganche del cargador.



Carque la tira de suietadores en la ranura del cargador. Asegúrese de que los clavos estén



colocados en la herramienta en la orientación correcta.

Presione el empuiador con el enganche para desenganchar al empujador. Asegúrese de que la




de la cabeza del empujador.

CÓMO DESCARGAR LA CLAVADORA

- Siempre descarque todos los suietadores antes de retirar la herramienta de funcionamiento. La acción de descargar es lo contrario a la de cargar, con la excepción que siempre debe desconectarse la manguera de aire antes de descargar.
- 2. Jale el mecanismo del empuiador de clavos hasta que el empujador se engrane con el enganche del cargador




4. Squeeze the pusher and latch together to unlatch the pusher once



ADJUSTING THE NAIL PENETRATION

The NS2190 and NS3490 nailers are equipped with an adjustable depth of drive feature. This allows the user to determine how deep a fastener will be driven into the work surface.

- 1. Adjust the operating pressure to a pressure which will consistently drive the fasteners. Do not exceed the maximum operating pressure of the nailer of 120 psi.
- 2. To adjust the depth-of-drive, loosen the 4mm bolt on the top of nose. To increase depth, push WCE in toward nose as much as desired. Re-tighten bolt. To decrease depth, pull WCE out as much as desired. Re-tighten
- 3. Make sure that the trigger and work contact element (WCE) move freely up and down without binding or sticking after each adjustment.



ANTI-DRY FIRE

The NS2190 is equipped with an Anti-Dry Fire feature. This prevents the WCE from being pushed in when only a few nails remain. Simply load new nail clip behind remaining nails to continue shooting.

ADJUSTING THE DIRECTION OF THE **EXHAUST**

The NS2190 and NS3490 nailers are equipped with an adiustable



direction exhaust deflector. This is intended to allow the user to change the direction of the exhaust. Using the 5mm wrench provided, loosen the deflector screw: then twist the deflector to any direction desired and re-tighten

CLEARING A JAM FROM THE NAILER

1 Disconnect nailer from air supply.




2. Remove all nails magazine (see Loading/ Unloading). Failure to do so will cause the nails to eject from the front of the tool



on the driver blade to free the jammed nail.

Grab the jammed nail with pliers and remove.



Technical Support

Please call our Nailer Hotline at 1-800-543-6400 with any questions regarding the operation or repair of this nailer or for additional copies of this manual. If calling from Ohio or outside of the continental United States, please call 1-513-367-1182.

Fastener And Replacement Parts

AWARNING Use only genuine Campbell Hausfeld fasteners (or equivalent see Fastener Interchange Information). Use only genuine Campbell Hausfeld replacement parts. Never substitute parts. Do not use modified parts or parts which will not give equivalent performance to the original equipment. Tool performance, safety and durability could be reduced. When ordering replacement parts or fasteners, specify by part number.

Nailer Repair

Nailer repairs must be performed by qualified and experienced service people ONLY.

Assembly Procedure For Seals

When repairing a nailer, the internal parts must be cleaned and lubricated. Parker O-lube or equivalent must be used on all o-rings. Each o-ring must be coated with O-lube before assembling. A small amount of oil must be used on all moving surfaces and pivots. After reassembling, a few drops of 30W nondetergent oil, or equivalent, must be added through the air line before

www.chpower.com

Fasteners

NS2190 Tool will also drive fasteners designed for: Sears 18465, Porter Cable FR350, Hitachi NR83A, and Senco FramePro 702XP, 752XP, Ridgid R350RHA, and DeWalt D51844, D51845.

NS3490 Tool will also drive fasteners designed for: Porter Cable FC 350A, Hitachi NR83AA2, Senco FramePro 701XP, 751XP, Ridgid R350CHA, DeWalt D51822, D51823, and Paslode F-3505.

Troubleshooting Guide

AWARNINGStop using nailer immediately if any of the following problems occur. Serious personal injury could result. Any repairs or replacements must be done by a Qualified Service Person or Authorized Service Center.

Problem	Cause	Solution
Air leaking at trigger valve	O-Rings in trigger valve housing are damaged	Replace O-Rings. Check operation of Work Contact Element (WCE)
Air leaking between	Loose screws in housing	Tighten screws
housing and nose	Damaged O-Rings	Replace O-Rings
	Damage to bumper	Replace bumper
Air leaking between	Loose screws	Tighten screws
housing and cap	Damaged gasket	Replace gasket
Nailer skips driving nail	Worn bumper	Replace bumper
	Dirt in nose piece	Clean drive channel
	Dirt or damage prevent nails or pusher from moving freely in magazine	Clean magazine
	Damaged pusher spring	Replace spring
	Inadequate air flow to nailer	Check fitting, hose or compressor
	Worn O-Ring on piston or lack of lubrication	Replace and lubricate O-Rings
	Damaged O-Ring on trigger valve	Replace O-Rings
	Air leaks	Tighten screws and fittings
	Cap gasket leaking	Replace gasket
Nailer runs slow or has loss	Nailer not lubricated sufficiently	Lubricate nailer
of power	Broken spring in cylinder cap	Replace spring
	Exhaust port in cap is blocked	Replace damaged internal parts
Nails are jammed in nailer	Guide on driver is worn	Replace guide
	Nails are not correct size	Use only recommended nails
	Nails are bent	Replace with undamaged nails
	Magazine or nose screws are loose	Tighten screws
	Driver is damaged	Replace driver
Air leaking at trigger valve stem	O-Rings or seals are damaged	Replace O-Rings or seals

Manual de Instrucciones Modelos NS2190 & NS3490

rendimiento de la herramienta o su durabilidad podrían reducirse.

Los compresores de aire usados para suministrarle aire a la clavadora deben cumplir los requerimientos establecidos por la organización norteamericana ANSI en el código B19.3-1981; sobre seguridad y estándards para compresores de aire industriales. Contacte al fabricante de su compresor de aire para mayor información.

Cómo usar la clavadora

Lea este manual y comprenda todas las medidas de seguridad e instrucciones antes de utilizar la clavadora.

LUBRICACION

Esta clavadora requiere lubricación antes de usarse por primera vez y antes de cada uso. Si utiliza un lubricador incorporado a la línea, no tendrá que lubricarla manualmente a diario.

AVISO

La super ficie de ar debido a la

trabajo se podría dañar debido a la lubricación excesiva. La lubricación adecuada es la responsabilidad del propietario. Si no lubrica la clavadora adecuadamente, ésta se dañará rápidamente y la garantía se cancelaria.

- Desconecte la clavadora de la fuente de suministro de aire para lubricarla.
- Gire la clavadora de modo que la entrada de aire quede mirando hacia arriba.
 Agregue de 4 a 5 gotas de aceite no detergente 30W en la entrada de

aire. No use aceites detergentes, aditivos de aceite, ni aceites para herramientas neumáticas. Los aceites para herramientas neumáticas contienen solventes que pueden averiar los componentes internos de la clavadora.

 Después de agregar aceite, haga funcionar la clavadora brevemente. Limpie



todo exceso de aceite que salga del escape de la tapa.

CONEXION RECOMENDADA

El compresor de aire debe tener la capacidad de suministrar un mínimo de 4,83 bar cuando la

clavadora esté en uso. Si el suministro de aire es inadecuado podría haber pérdida de potencia y falta de consistencia en el funcionamiento.

 Puede utilizar un lubricador para lubricar la clavadora. lgualmente, puede utilizar un filtro para remover las imp sólidas que podrían o

utilizar un filtro

para remover las impurezas líquidas y
sólidas que podrían oxidar u obstruir
las partes internas de la clavadora.

Use manqueras:

- de aire de 9,5 mm diseñadas para presiones mínimas de trabajo de 10,34 bar. Use mangueras de aire de 12,7 mm si la longitud de las mismas es de 50' ó más. Para un mejor rendimiento, instalele a la
- clavadora un conector rápido de 9,5 mm (con roscas de 6,4 mm NPT) cuyo diámetro interno sea de 0,315" (8mm) y un acoplador rápido de 9,5 mm a la manguera de aire. 4. Use un regulador de presión (de 0-
- Use un regulador de presión (de 0-8,62 bar) en el compresor. Se necesita un regulador de presión para controlar la presión de operación de la clavadora entre 4,83 y 7,58 bar.

PUNTA DE CARGA Y DESCARGA NO DESGASTABLE

La punta de carga y descarga no desgastable ha sido diseñada para eliminar el deterioro causado por el elemento de contacto de trabajo (WEC) de dentado. La punta no desgastable puede retirarse si no se requiere (ver CÓMO RETIRAR LA PUNTA NO DESGASTABLE). Utilice la herramienta en modo de ciclo único (ver MODOS DE


OPERACIÓN) cuando la punta no desgastable esté en funcionamiento.

CÓMO RETIRAR LA PUNTA NO DESGASTABLE


 Desconecte el abastecimiento de aire de la clavadora.



- Retire todos los sujetadores del cargador (ver CÓMO DESCARGAR LA CLAVADORA).
- Retire la argolla que retiene la punta no desgastable.



 Palanquee la punta no desgastable para retirarla del elemento de contacto de trabajo.




5. Cambie la argolla retenedora en la punta no des-gastable,


luego almacene la punta en un lugar seguro para utilizarla más adelante.

CÓMO INSTALAR LA PUNTA NO DESGASTABLE

 Desconecte el abastecimiento de aire de la clavadora.



 Retire todos los sujetadores del cargador (ver CÓMO DESCARGAR LA CLAVADORA).




www.chpower.com

3-Sp

Manual de Instrucciones Modelos NS2190 & NS3490 desgastada. Ésto podría ocasionar

conectar la tubería de aire ANTES de cargar los suietadores. La clavadora puede expulsar un sujetador y producir la muerte o lesiones personales graves.

 Protéiase la vista v los oídos. Use antenios de seguridad Z87. con protección lateral v tápese los oidos adecuadamente. Los



No clave un clavo

encima de otro. El

clavo podría saltar

v ocasionarle la

graves.

muerte o heridas

patrones y los usuarios son responsables de que tanto los opeerarios como otras personas en los alrededores se protegan adecuadamente. De lo contrario podrían sufrir heridas oculares o sordera permanente shields.

muerte o lesiones personales graves.

un sujetador y producir la muerte o

lesiones personales graves Nunca cargue la

aire. Mantenga las mangueras

REQUIERE (m³/min con 16

ENTRADA DE AIRE

DEL CLAVO

DEL CLAVO

CARGADOR

LONGITUD

ALTURA

• PESO

CAPACIDAD DEL

PRESIÓN MÁXIMA

RANGO DE PRESIÓN

RANGO DE LONGITUD

RANGO DEL CUERPO

clavos por minuto a 6,21 bar)

 No use una válvula de chequeo o ninguna conexión que permita que el aire permanezca en la clavadora. Se puede producir la

puede expulsar

clavadora por la

manguera para

ni hale la

manguera de aire

mover la clavadora

o el compresor de



Éstas se encuentran en el cargador o el cuerpo de la clavadora.

Nunca deie la clavadora desatendida Nunca ponga las o conectada al compresor de aire si manos ni ninguna no la va a usar. Si alquien sin otra parte del experiencia comienza a usarla podría cuerpo en el área ocasionarle heridas graves. de descarga de la No deje que la herramienta se caiga clavadora. Ésta

ni la tire. Ésto podría dañarla o convertirla en algo peligroso de usar. En caso de que la herramienta se haya caido o la hayan tirado, revisela con cuidado a ver si está doblada o rota, si tiene alguna pieza dañada o tiene fugas de aire. DEJE de trabajar y repárela antes de usarla o podría ocasionarle heridas graves.



0.12

75-105


No modifique o altere la clavadora o

heridas o daños a la herramienta sus partes. No Siempre asuma que la clavadora está use la clavadora si le faltan

000

▲ ADVERTENCIA

alguna de las tapas protectoras o



ninguna de

- Evite trabajar con esta clavadora por largos periodos. Deje de usar la clavadora si siente dolor en las manos o en los brazos.
- Siempre revise que el Elemento de Contacto de Trabajo esté funcionando correctamente. Puede que se clave un clavo por accidente si el Elemento de Contacto de Trabaio no está funcionando correctamente. Se pueden producir lesiones personales (vea la sección "Cómo Revisar el Elemento de Contacto de Trabaio").
- Desconecte la fuente de suministro de aire v elimine la tensión del disparador antes de tratar de sacar cualquier clavo atascado, va que la clavadora podría disparar un clavonor el frente. Ésto nodría ocasionarle heridas.

AVISO

indica

una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al

- Evite usar la clavadora cuando el depósito está vacío. Ésto podría acelerar su desgasto.
- Limpie y chequée todas las manqueras de suministro de aire v conexiones antes de conectar la clavadora al compresor. Reemplace las mangueras y conexiones que estén dañadas o desgastadas. El

alejadas del calor, aceite y objetos puntiagudos. Reemplace cualquier manguera que esté dañada, débil o Componentes y especificaciones de la clavadora NS2090

0.12

6.4 mm (1/4") NPT

5.08 cm (0.113") a

8,89 cm (0.131")

2.9 mm (0.113") a

3,3 mm (0.131")

37.4 kg (8 lbs. 4 oz.)


54.62 cm (21.5")

35.56 cm (14")

8,27 bar (120 psi)

483-827 bar

(70 - 120 psi)



www.chpower.com

Limited Warranty

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: Campbell Hausfeld (Standard Duty and Unannounced) - One (1) Year. (Serious Duty) - Two (2) Years. (Extreme Duty) - Three (3) Years; IronForce by Campbell Hausfeld - One (1) Year; Farmhand -Three (3) Years; Maxus – Five (5) Years.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld product.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld nailer, stapler, air tool, spray gun, inflator or air accessory supplied or manufactured by Warrantor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects in material and workmanship which occur within the duration of the warranty period.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this product is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
 - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
 - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product. Accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions shall also include the removal or alteration of any safety devices. If such safety devices are removed or altered, this warranty is void.
 - D. Normal adjustments which are explained in the owner's manual(s) provided with the
 - Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. o-rings, springs, bumpers, debris shields, driver blades, fuses, batteries, gaskets, packings or seals, fluid nozzles, needles, sandblast nozzles, lubricants, material hoses, filter elements, motor vanes, abrasives, blades, cut-off wheels, chisels, chisel retainers, cutters, collets, chucks, rivet jaws, screw driver bits, sanding pads, back-up pads, impact mechanism, or any other expendable part not specifically listed. These items will only be covered for ninety (90) days from date of original purchase. <u>Underlined items are warranted for defects in</u> material and workmanship only.
 - Cosmetic defects that do not interfere with the product's function.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which are defective, have malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
 - B. Deliver or ship the Campbell Hausfeld product or component to the nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser.
 - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the United States, Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Operating In	structions
--------------	------------

Notes

Models NS2190 & NS3490

Notes	
Notas	

Printed in China

www.chpower.com

Modelos NS2190 & NS3490 Manual de Instrucciones

Sirvase leer y guardar estas instrucciones.Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.



Clavador de Armazones

Índice

Info. Generales de Seguridad 1-2
Especificaciones
Funcionamiento de la clavadora3
Modos de funcionamiento 4
Clavos
Diagnóstico de averías
Garantía

Descripción

La clavadora ha sido diseñada para marcos, armaduras, subsuelos, encofrados, plataformas exteriores y ensamblaje de construcción de tarimas. Las caractérísticas incluven: cargador de conveniente capacidad terminal, punta no desgastable, escape ajustable, gatillo de ciclo único y un mecanismo ajustable de profundidad de accionamiento.

Informaciones Generales de Seguridad

Este manual contiene información sobre seguridad, funcionamiento y manteimiento.

Lea este manual y cerciórese de que comprende todas las medidas de seguridad e instrucciones antes de usar la clavadora. Comuníquese con un representante de Campbell Hausfeld si tiene alguna pregunta.



PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65

APELIGRO Cuando corta lija, taladra o

pule materiales como por ejemplo madera, pintura, metal, hormigón, cemento, u otro tipo de mampostería se puede producir polvo. Con frecuencia este polvo contiene productos auímicos que se conocen como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Use equipo de protección.

RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR: Antes de operar la clavadora, lea v asegúrese que comprende todas las advertencias de seguridad y las etiquetas. Siga las instrucciones de operación descritas en este manual.

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR:

Distribuya este manual de instrucciones a todos los usuarios antes de permitirles usar la clavadora. Asegúrese que todos los operadores lean, comprendan y sigan todas las advertencias de seguridad, las etiquetas y las instrucciones descritas en este manual.

APELIGRO

Ésto le indica que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

 No use ningún tipo de gases inflamables u oxigeno para operar la clavadora. Use sólo aire comprimido filtrado, lubricado y regulado. Si se usa gas comprimido en vez de aire comprimido, la clavadora podría

explotar y producir la muerte o lesiones personales graves. No exceda la presión máxima de trabajo de la clavadora (110 psi) va que

ésta no funcionará adecuadamente. No use una fuente de aire comprimido que pueda suministrar más de 200 psi. La clavadora podría explotar y producir la muerte o lesiones personales graves.

 Nunca limpie la clavadora con gasolina o ningún otro líquido inflamable. Nunca use

, 7.58 ba


la clavadora en la cercanías de líquidos o gases inflamables. Una chispa podría

encender los vapores y ocasionar una explosión que podría ocasionarle la muerte o heridas graves.

• Siempre colóquese en una posición firme y balanceada para usar o manipular

la clavadora. No modifique ni deshabilite el

Elemento de Contacto de Trabajo. No amarre ni pegue con cinta adhesiva el Elemento de Contacto de Trabajo ni el



Localice el número del modelo y el código de fecha en la herramienta, el depósito y la tapa, y registrelos a continuación:

Modelo No

código de fecha

Conserve estos números para referencia.

gatillo en una posición oprimida. Se puede producir la muerte o lesiones personales graves.



 No toque el gatillo a menos que se estén clavando clavos. Nunca haga arrancar la línea de aire con una clavadora ni mueva la clavadora cuando esté tocando el gatillo. La

herramienta podría expulsar un sujetador y producir la muerte o lesiones personales graves.



Siempre desconecte la clavadora de la tubería de aire antes de despeiar atascamientos.



aiustar o dar servicio a la clavadora. cuando se vuelva a cargar, o cuando no se está usando. Siempre vuelva a

Las clavadoras de Campbell Hausfeld Nailers cumplen o exceden los estándards de la Industria establecidos en los códigos SNT-101-2002 de las organizaciones norteamericanas ANSI/ISANTA © 2006 Campbell Hausfeld.

Garantie Limitée

- 1. DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit Produits À Service Standard (Standard Duty) Un An, Produits À Service Sérieux (Serious Duty) - Deux Ans, Produits À Service Extrême (Extreme Duty) - Trois Ans.
- 2. GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030. Téléphone: (800) 543-6400
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Tous les outils de fixation (cloueuses et agrafeuses), outils pneumatiques, pistolets vaporisateurs, gonfleurs ou accessoires pneumatiques Campbell Hausfeld qui sont fournis par ou fabriqués par le
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défauts de matière et de fabrication considérables qui se révèlent pendant la période de validité de la garantie.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
- A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE OU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce produit est utilisé pour une fonction commerciale, industrielle ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
- B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
- C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit. Un accident, l'utilisation abusive par l'acheteur, la négligence ou le manque de faire fonctionner les produits selon les instructions comprend aussi l'enlevage ou la modification de n'importe quel appareil de sûreté. Si ces appareils de sûreté sont enlevés ou modifiés, la garantie sera
- D. Réglages normaux qui sont expliqués dans le(s) manuel(s) d'utilisation accompagnant le produit.
- E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien du produit; Joints torique, ressorts, amortisseurs, écrans de débris, lames d'entraînement, fusibles, batteries, joints d'étanchéité, garnitures ou joints, buses de fluide, aiguilles, buses de sablage, graisses, tuyaux de matériaux, cartouches filtrantes, pales de moteur, abrasifs, lames, meules de coupage, burins, fixeburins, coupeuses, douilles de serrage, mandrins. mâchoires de rivet, lames de tournevis, tampons de sablage, tampons de sauvegarde, ou pièces qui ne sont pas indispensables et qui ne sont pas indiquées. Ces articles seront couverts pour quatrevingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat original. Les articles soulignés sont garanties pour défauts de matière et de fabrication seulement.
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparation ou remplacement, au choix du Garant, des produits ou pièces qui se sont révélés défectueux pendant la durée de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
- A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
- B. Livraison ou expédition du produit ou de la pièce Campbell Hausfeld au Centre De Service Autorisé Campbell Hausfeld. Taux de frais, si applicables, sont la responsabilité de l'acheteur.
- C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE:
- A. La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponabilité des pièces de rechange.
- B. Si l'acheteur n'est pas satisfait des services du Centre De Service Autorisé. l'acheteur devrait contacter Campbell Hausfeld (se référer au paragraph 2).

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U. et au Canada et vous confère des droits judiciaires précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

8-Fr

Imprimé à China

www.chpower.com

Modèles NS2190 & NS3490 Instructions D'Utilisation

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.



Danger

Y∥⊓ 758 kPa

Table Des Matières

Directives De Sécurité1-2
Spécifications
Fonctionnement De La Cloueuse3
Modes De Fonctionnement 4
Attaches
Guide De Dépannage7
Garantie

Description

Cette cloueuse est conçue pour la charpenterie, les armatures, les sousplanchers le revêtement les terrasses extérieures et les montages de palette/ caisse à claire-voie. Les caractéristiques comprennent un chargeur du haut pratique, une buse non-gâcheuse, échappement orientable, gâchette à cycle unique et un mécanisme de contrôle de profondeur d'enfoncement.

Généralités Sur La Sécurité

Ce manuel contient des informations concernant la sécurité, le fonctionnement et l'entretien Lire attentivement ce manuel et comprendre tous les avertissements de sécurité et les instructions avant d'utiliser la cloueuse. Si vous avez des questions contacter un représentant de Campbell Hausfeld.

PROPOSITION 65 CALIFORNIE

ADANGER

Vous pouvez créer de la poussière en coupant, ponçant, perçant ou meulant les matériaux tels que le bois, la peinture, le métal, le béton, le ciment ou autre maçonnerie. Cette poussière contient souvent des produits chimiques reconnus pour causer le cancer, les déformations congénitales ou autres problèmes de la reproduction. Portez de l'équipement de protection.

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

Avant d'utiliser cette cloueuse, prendre connaissance de tous les avertissements et des étiquettes concernant la sécurité. Suivre les instructions données dans ce

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

Ce manuel d'instruction doit être mis à la disposition de tous les utilisateurs avant qu'ils ne se servent de la cloueuse. S'assurer que tous les utilisateurs lisent et comprennent parfaitement les notices de sécurité, étiquettes et instructions décrites dans ce manuel.

ADANGER

une situation hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou

 Ne pas utiliser un gaz inflammable ni l'oxygène pour alimenter la cloueuse Utilisez seulement de l'air comprimé filtré lubrifié et réalé.

L'utilisation d'un gaz comprimé au lieu de l'air comprimé peut faire exploser la cloueuse et entraîner des blessures graves ou mortelles.

 Ne pas dépasser la pression de service . maximale de la cloueuse (758 kPa). La cloueuse ne fonctionnera pas correctement. Ne pas utiliser une source

d'air comprimé qui a une capacité de plus que 1379 kPa. La cloueuse pourrait exploser et causer des blessures graves ou mortelles.


 Ne jamais utiliser de l'essence ni les fluides inflammables pour le nettoyage de la cloueuse. Ne iamais utiliser la cloueuse

près d'un liquide ou gaz inflammable. Une étincelle peut allumer les vapeurs et causer une explosion qui peut résulter en perte de vie ou blessures graves personnelles.

 Toujours bien s'éauilibrer nendant la maninulation ou l'utilisation de la cloueuse.

 Ne iamais modifier ou empêcher le fonctionnement du mécanisme de déclenchement par contact (WCE) et ne





Trouver le modèle et le code de date sur le chargeur et le capuchon de l'outil et les inscrire plus bas N° de modèle

Code de date

Conserver ces numéros comme référence.

ruban adhésif par exemple. Ceci pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles

 Ne toucher à la gâchette gu'au moment de posei des clous. Ne iamais actionner la gâchette durant le transport de la

cloueuse ou durant le raccordement de celle-ci au tuyau d'air comprimé. L'éjection accidentelle d'un clou peut causer

des blessures graves ou mortelles.

AAVERTISSEMENT

Avertissment indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

Toujours débrancher l tuvau d'air comprimé de la cloueuse avant de dégager un clou bloqué, de régler, de répare



ou de transporter la cloueuse ou lorsque celle-ci n'est pas en service. Le raccordement du tuvau d'air compi doit toujours s'effectuer AVANT le chargement du magasin. L'éjection accidentelle d'un clou peut causer des blessures graves ou mortelles.

Les Cloueuses Campbell Hausfeld conforment aux/ou dépassent les standards de l'American National Standard/International Staple, Nail and Tool Association in ANSI/ISANTA SNT-101-2002. © 2006 Campbell Hausfeld

Notes

 Protéger vos yeux avec des lunettes de sécurité Z87 à écrans latéraux et vos oreilles avec un protecteur auditif. Le patron et l'utilisateur sont responsables pour assurer que l'utilisateur et ceux à proximité de la cloueuse portent l'équipement de securite, sinon, il y a risque de blessures graves oculaires ou de dommage permanent a l'ouie. sécurité, sinon, il y a risque de blessures graves oculaires l'équipement de sécurité, sinon, il y a risque de blessures graves oculaires ou de dommage permanent à l'ouie. sécurité, sinon, il y a risque de blessures graves oculaires ou de dommage nermanent à l'ouïe.

Instructions D'Utilisation

 Ne pas utiliser un clapet ni autre raccord qui permet que l'air reste dans la cloueuse. Cela peut entraîner



 Ne iamais poser l'embout de clouage sur la main ou sur toute autre partie du corps. L'éjection

accidentelle d'un clou peut causer des blessures graves ou mortelles.

Ne jamais transporter la cloueuse par le tuyau à air. Ne iamais tirer sur le tuvau pour déplacer la



cloueuse ou le compresseur. Garder le tuyau à air à l'écart de la chaleur, Remplacer les tuyaux endommagés, faibles ou usés. Sinon, il y a risque de blessures personnelles ou de dommage à l'outil.

- Toujours présumer que la cloueuse contient des clous. Ne jamais traiter la cloueuse de jouet. Toujours tenir les autres personnes à l'écart de l'endroit de travaille en cas d'expulsion accidentelle. Ne jamais diriger la cloueuse vers une autre personne. Le déclenchement accidentel de la cloueuse peut causer la mort ou blessures graves.
- Ne iamais enfonce les clous un par dessus l'autre. Le clou pourrait ricocher et causer la mort ou une blessure grave de perforation.



Ne pas utiliser la cloueuse/ni permettre qu'une autre personne l'utilise si les avertissements



ou les étiquettes d'avertissement situés sur le chargeur et corps de la cloueuse ne sont pas lisables.

- Ne jamais laisser la cloueuse sans surveillance ni branchée à un compresseur si hors-service. Il y a risque de blessures graves si la cloueuse est utilisée par une personne qui ne connait pas les instructions d'utilisation.
- Ne pas échapper ni jeter l'outil car ceci peut causer du dommage le rendant dangereux à utiliser. Si l'outil s'est fait échappé ou jeté, l'examiner soigneusement afin de déterminer s'il

2-Fr

est courbé, fendu ou s'il y a des fuites ou pièces détachées endommagées. ARRETER et réparer avant d'uitliser, sinon, il y a risque de blessures graves.

AATTENTION Attention indique une situation hasardeuse potentielle aui PEUT résulter en blessures.

- Ne pas modifier ni altérer la cloueuse ou ces pièces. N'utilisez pas une cloueuse si les écrans ou protecteurs ont été enlevés ou altérés. Cela peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Éviter d'utiliser la cloueuse pour une période de temps prolongée. Cesser d'utiliser la cloueuse si l'on ressent des douleurs dans les mains ou dans les bras.
- Toujours vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de déclenchement par contact (WCE). L'éjection accidentelle de clou peut se



produire si ce mécanisme ne fonctionne pas correctement et cela pourrait entraîner des blessures. (Voir "Vérification du mécanisme de déclenchement par contact").

 Pour éviter l'expulsion d'une attache. débrancher la source d'air et relâcher la tension du poussoir avant de procéder au déblocage. Sinon, il y a risque de blessures graves.

de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.

• Éviter d'utiliser la cloueuse lorsque le chargeur est vide. Sinon, il y a risque d'usure accéléré de l'outil.

l'huile et les objets point	us.	orgineusement unin de	determiner 5 ii Fisq	ue a usure accelere de
Pièces Détachées Et S	Spécifications l	De La Cloueuse	Déflecteur de direction d'échappement réglable	Trou fileté/Balancier d'outil (M8 x 1.25)
	NS2190	NS3490	*	
REQUIERT (m∆/min avec 1 clous par minute @ 621 kP.		0,12	Gâchette cycle unic	
ARRIVÉE D'AIR	1/4 po NPT	1/4 po NPT	Special distriction of the second of the sec	,··· \ //
GAMME DE LONGUEUR DE CLOUS	2 po to 3½ po	2 po to 3½ po		
GAMME DE TIGES DE CLOUS	0.113 to 0.131 po	0.113 to 0.131 po		
CAPACITÉ DU CHARGEUR	0-75	75-105		
• POIDS	3,77 kg	3,94 kg		
• LONGUEUR	49,53 cm	50,17 cm		Décalcomanies de sécui
HAUTEUR	38,10 cm	38,10 cm	Mécani	sme de déclenchement
PRESSION MAXIMUM	827 kPa	827 kPa	par cor	
GAMME DE PRESSION	483-827 kPa	483-827 kPa	 Endroit d'expulsion de clo	ıs

x 1.25) ent de clou Chargeur es de sécurité ement

www.chpower.com

7-Fr

Attaches

L'outil NS2190 peut utiliser les attaches conçues pour: Sears 18465, Porter Cable FR350, Hitachi NR83A, and Senco FramePro 702XP, 752XP, Ridgid R350RHA, and DeWalt D51844, D51845.

L'outil NS2190 peut utiliser les attaches conçues pour: Porter Cable FC 350A, Hitachi NR83AA2, Senco FramePro 701XP, 751XP, Ridgid R350CHA, DeWalt D51822, D51823, and Paslode F-3505.

Guide De Dépannage

AAVERTISSEMENT

Cessez l'utilisation de la cloueuse immédiatement en cas des problèmes suivants, car il résultat risque de blessures graves. Toutes réparations doivent être effectuées par un Technicien Qualifié ou par un Centre De Service Autorisé.

Problème	Cause	Solution	
Fuite d'air à l'endroit de la soupape de la gâchette	Joints torique endommagés dans le carter de la soupape de la gâchette	Remplacer les joints toriques et vérifier lefonctionnemer du mécanisme de déclenchement par contact	
Fuite d'air entre le carter et le nez	Vis desserrées dans le carter	Serrer les vis	
	Joints torique endommagés	Remplacer les joints torique	
	Amortisseur endommagé	Remplacer l'amortisseur	
Fuite d'air entre le carter et le capuchon	Vis desserrées	Serrer les vis	
capucnon	Joint d'étanchéité endommagé	Remplacer le joint d'étanchéité	
La cloueuse saute un clou pendant l'expulsion	Amortisseur usé	Remplacer l'amortisseur	
peridant rexpulsion	Saleté dans la pièce du nez	Nettoyer la rainure du chassoir	
	Saleté ou dommage qui empêche le fonctionnement libre des clous ou du poussoir dans le chargeur	Nettoyer le chargeur	
	Ressort de poussoir endommagé	Remplacer le ressort	
	Circulation d'air insuffisante à la cloueuse	Inspecter le raccord, tuyau ou le compresseur	
	Joint torique du piston usé ou manque de lubrification	Remplacer les joints torique. Graisser.	
	Joint torique de la soupape de gâchette endommagé	Remplacer les joints torique	
	Fuites d'air	Serrer les vis et raccords	
	Fuite du joint étanchéité du capuchon	Remplacer le joint d'étanchéité	
La cloueuse fonctionne lentement ou a une perte de	Graissage insuffisant de la cloueuse	Graisser la cloueuse	
puissance	Rupture du ressort du capuchon de cylindre	Remplacer le ressort	
	Orifice d'échappement du capuchon obstrué	Remplacer les pièces internes endommagées	
Blocage des clous	Guide du chassoir usé	Remplacer le guide	
	Clous de mauvaise taille	Utiliser les clous de taille recommandée	
	Clous courbés	Remplacer les clous	
	Vis du chargeur ou nez dégagés	Serrer les vis	
Fuite d'air à la tige de soupape	Chassoir endommagé	Remplacer le chassoir	
de la gâchette	Joint toriques ou joints d'étanchéité endommagés	Remplacer les joints toriques ou les joints d'étanchéité	

Nettoyer et vérifier tous les tuyaux et raccords avant de brancher la cloueuse au compresseur d'air. Remplacer les tuyaux ou les raccords endommagés ou usés, sinon, le rendement et la durabilité de l'outil seront affectés.

Instructions D'Utilisation

 Le compresseur d'air utilisé avec cette cloueuse doit conformer aux exigences établies par l'American National Standards Institute Standard B19.3-1981; Safety Standard for Compressors for Process Industries. Contacter le fabricant du compresseur pour plus d'informations.

Utilisation de la Cloueuse

Lire attentivement ce manuel afin de comprendre tous les avertissements de sécurité et instructions avant d'utiliser la cloueuse.

GRAISSAGE

Cette cloueuse exige le graissage avant son usage initial et avant chaque usage. Si vous utilisez un graisseur en canalisation, le graissage manuel à travers la prise d'air **n'est pas** exigé quotidiennement.

AVIS

La sur face de

travail peut être endommagée par le graissage excessif. Le graissage correct est la responsabilité de l'utilisateur. Manque de graisser la cloueuse correctement peut raccourcir la durée de la cloueuse et peut annuler votre garantie.

 Débrancher la source d'air de la cloueuse avant de graisser.



Tourner la cloueuse de manière à ce que la prise d'air comprimé soit dirigée vers le haut.

Introduire 4 ou 5 gouttes d'huile non-détergente dans la prise d'air comprimé. Ne pas utiliser d'huile détergente, d'additif à huile ni d'huile pour outils à air comprimé. Ces dernières contiennent des solvants qui peuvent endommager les pièces intérieures de la cloueuse.

Après l'addition d'huile, faire fonctionner brièvement la cloueuse. Enlever tout



excès d'huile sortant par le déflecteur d'échappement.

BRANCHEMENT RECOMMANDÉ

1. Le compresseur d'air doit conserver un minimum de 483 kPa pendant l'utilisation de la cloueuse

l'utilisation de la cloueuse.
L'alimentation d'air insuffisante
peut réduire la puissance de la
cloueuse et peut affecter l'efficacité
de l'enfoncement.

2. Un graisseur peut être utilisé pour fournir la circulation



d'huile à travers la cloueuse. Un filtre peut être utilisé pour enlever les matières liquides et solides qui peuvent encrasser les pièces internes de la cloueuse.

Utiliser des tuyaux d'air de 9,5 mm avec une pression de

pression de service minimum de 1034 kPa. Utiliser les tuyaux d'air de 12,7 mm pour 15 m ou plus. Pour un meilleur rendement, installer un bouchon rapide de 9,5mm avec (filets d'1/4 po NPT) un diamètre intérieur de ,315 po (8mm) sur la cloueuse et un raccord rapide de 9,5 mm sur le tuyau.

4. Utiliser un régulateur de pression sur le compresseur avec une pression de service de 0 - 862 kPa. Un régulateur de pression est indispensable pour maintenir la pression de service de la cloueuse entre 483 et 758 kPa.

BUSE NON-GÂCHEUSE POUR TERRASSES

La buse non-gâcheuse pour terrasses est conçue pour éliminer les marques causées par le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) dentelé. Vous pouvez enlever la buse non-gâcheuse au besoin (Voir la section ENLEVER LA BUSE NON-GÂCHEUSE POUR TERRASSES). Utiliser l'outil dans le mode cycle unique (VOIR LES MODES DE FONCTIONNEMENT) lorsque la buse non-gâcheuse soit en place.


ENLEVER LA BUSE NON-GÂCHEUSE POUR TERRASSES

 Débrancher la source d'air de la cloueuse.




 Enlever toutes les attaches du chargeur (Voir DÉCHARGER LA CLOUEUSE).

3. Enlever la bague de retenue de la buse non-gâcheuse.




 Décoller la buse non-gâcheuse du mécanisme de déclenchement par contact.



5. Remplacer
la bague de
retenue sur
la buse nongâcheuse et
entreposer
la buse dans



un endroit sûr pour l'usage dans le



INSTALLER LA BUSE NON-GÂCHEUSE

1. Débrancher la source d'air de la cloueuse.



- 2. Enlever toutes les attahces du chargeur (Voir DÉCHARGER LA CLOŬEUSÈ).
- 3. Enlever la bague de retenue de la buse non-gâcheuse.





déclenchement par contact (WCE) en s'assurant que les rayures dentelées de chaque pièce soient alignées et serrées ensembles.

5. Positionner la bague de retenue sur la buse nongâcheuse et appuyer fermement pour le mettre en place.





sans collage ou coincage.

Modes D'Emploi

AAVERTISSEMENT Toujours

déterminer le mode d'opération avant d'utiliser la cloueuse. Sinon, il y a risque de mort ou blessures graves. MÉTHODE D'EXPULSION SIMPLE

Cette méthode est recommandée pour le placement précis d'ongle. La goupille

d'expulsion simple doit être installée dans la cloueuse. La gâchette doit être tirée chaque fois qu'un clous soit



enfoncé. La cloueuse peut être actionnée en plaçant le mécanisme de déclenchement WCE contre la surface de travail et ensuite en tirant sur la gâchette. La cloueuse peut aussi être actionnée en

tirant sur la gâchette et ensuite en placant le mécanisme de déclanchement WCE contre la surface de travail.

La gâchette doit être relâchée afin de rajuster l'outil avant d'enfoncer un autre clou

MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENTPAR CONTACT (WCE)

Vérifier le **AATTENTION**

nement du mécanisme de déclenchement par contact (WCE) avant chaque usage. Le WCE doit fonctionner avec un mouvement libre, sans restrictions. Le ressort WCE doit se retourner au WCE à sa position complètement allongée après le surbaissement. Ne pas faire fonctionner la cloueuse si le mécanisme de déclenchement WCE ne fonctionne pas correctement. Ceci peut résulter en blessures personnelles.

Débrancher la source d'air de la cloueuse.



2. Enlever tous les dous du chargeur (Voir Chargement-Déchargement)




gâchette et le mécanisme de déclenchement (WCE) fonctionnent

avec un mouvement libre sans restrictions.

Brancher à nouveau la source d'air à la cloueuse.



5. Appuyer le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) sur la surface de



Oter la cloueuse de la surface de travail. Le mécanisme de



déclenchement par contact (WCE) doit redescendre à sa position initiale. La cloueuse NE DOIT PAS FONCTIONNER. Si l'éjection d'un clou se produit lorsqu'on relève la cloueuse, ne pas utiliser celle-ci. Il y a risque de blessures.

Modèles NS2190 & NS3490

7. Actionner la gâchette. Appuyer le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) sur la

surface de travail. La cloueuse NE

DOIT PAS FONCTIONNER.

Appuver le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) sur la surface

de travail Actionner la gâchette. La cloueuse

DOIT FONCTIONNER

CHARGER LA CLOUEUSE

Toujours brancher l'outil à la source d'air avant de charger les attaches.

Mécanisme

de poussoir

de clous

Loauet

Tirer sur le mécanisme de poussoir de clous jusqu'à ce qu'il se met en prise avec le loquet du






Serrer le poussoir et le loquet ensemble pour dégager le poussoir. S'assurer



que la tête du dernier clou soit sous la tête du poussoir.

DÉCHARGER LA CLOUEUSE

Toujours décharger la cloueuse lorsqu'elle n'est pas en service. Décharger est le contraire de charger sauf qu'il faut toujours débrancher le tuyau à air avant de décharger.






droit pour que les clous glissent à l'arrière vers la vent du chargeur.



RÉGLER LA PÉNÉTRATION DES CLOUS

Les cloueuses NS2090 et NS2890 sont équipés d'un mécanisme pour contrôler la profondeur d'enfoncement. Ceci permet à l'utilisateur de déterminer comment profondémment une attache sera enfonçée dans la surface de travail.

- 1. Régler la pression de service à une pression qui enfonçera les attaches constamment. Ne pas dépasser la pression de service maximum de la cloueuse (827 kPa).
- 2. Pour ajuster la profondeur d'enfoncement, desserrer le boulon de 4 mm sur le dessus de la buse. Pour augmenter la profondeur, pousser le WCE (mécanisme de déclenchement par contact) vers l'intérieur, vers la buse à la longueur voulue. Resserrer le boulon. Pour réduire la profondeur, retirer le WCE à la longueur voulue. Resserrer le boulon.
- 3. S'assurer que la gâchette et le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) se déplacent librement sans se coller ou se coincer après chaque réglage.



ANTI-ACTIVATION À SEC

Le modèle NS2190 est doté d'une fonction prévenant l'activation à sec. Ceci empêche de pousser le mécanisme de déclenchement par contact lorsqu'il ne reste que quelques clous. Recharger tout simplement une nouvelle pince de clous derrière les clous restants pour continuer l'opération.

RÉGLER LA DIRECTION D'ÉCHAPPEMENT

Les cloueuses NS2090 et NS2890 sont équipées d'un déflecteur pour régler la




direction d'échappement. Ceci est conçu pour permettre à l'utilisateur de changer la direction d'échappement. Ceci permet à l'utilisateur de changer la direction d'échappement. Utiliser la clé de 5 mm fournie desserrer la vis du déflecteur, tourner le déflecteur dans la direction voulue et resserrer à nouveau

DÉBLOCAGE DE LA CLOUEUSE

1. Débrancher la cloueuse de la source




2. Enlever tous les clous du chargeur (Voir Charger/ Décharger),




sinon les clous s'expulseront de l'avant de l'outil.

Introduire tournevis dans le nez de l'outil. Pousser la



lame d'enfonçage vers le haut pour libérer le clou coincé.

Enlever le clou coincé avec des pinces.



Support Technique

Pour tout renseignement sur le fonctionnement ou la réparation de cette cloueuse, veuillez utiliser notre numéro d'assistance 1-800-543-6400. Pour les appels de l'Ohio ou l'etranger, s'il vous plaît appeler en PCV 1-513-367-1182.

Attaches et Pièces de Rechange

N'utiliser que des clous de Campbell Hausfeld (ou un équivalent - Voir la note "Compatibilité avec d'autres appareils"). Utiliser exclusivement des pièces de rechange Campbell Hausfeld. Ne jamais utiliser de pièces modifiées ni de pièces qui ne garantissent un fonctionnement équivalent à celui des pièces d'origine. La performance, la sûreté et la durabilité de l'appareil pourraient être compromises. Lors d'une commande de pièces de rechange ou de clous, préciser le numéro de pièce.

Attaches et Réparation de la Cloueuse

Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés SEULEMENT.

Méthode d'assemblage pour les joints d'étanchéité

Les pièces internes doivent être ne toyées et graissées pendant la réparaton d'une cloueuse. Utiliser le Parker O-lube ou l'équivalent sur tous les joints toriques. Chaque joint torique doit être enrobé avec du Olube avant l'assemblage. Utiliser un peu d'huile sur tous les surfaces mouvantes et pivots. Après le remontage, ajouter quelque gouttes d'huile sans détergent 30W ou l'équivalent à travers la canalisation d'air avant de faire l'essai.

www.chpower.com

4-Fr

5-Fr